



**REPUBLICA DEL PARAGUAY**  
**DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD**  
**DINAC R 137A**  
**TRABAJOS AEREOS**  
**INDICE GENERAL**

**CAPITULO 1 DEFINICIONES**

**CAPITULO 2 APLICACIÓN**

**CAPITULO 3 GENERALIDADES.**

- 3.1 CLASIFICACION DE LOS TRABAJOS AEREOS.
- 3.2 LICENICA, CERTIFICADO O PERMISO DE OPERACIÓN.
- 3.3 INSPECCION DE LOS OPERADORES.
- 3.4 MANUAL DE OPERACIONES.
- 3.5 MANUAL DE VUELO.
- 3.6 MANUAL DE MANTENIMIENTO.
- 3.7 INTRODUCCION.

**CAPITULO 4 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.**

- 4.1 CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PARA LA AVIACION GENERAL.
- 4.2 EXCEPCION DE FORMULACION DE PLAN DE VUELO.
- 4.3 REGLAS DE VUELO.
- 4.4 MINIMAS METEOROLOGICAS.
- 4.5 LUCES DE NAVEGACION.
- 4.6 ALTITUDES MINIMAS.
- 4.7 REQUISITOS RELATIVOS A LAS PISTAS EVENTUALES Y A LAS HELIPISTAS.
- 4.8 EQUIPOS DE LOS TRIPULANTES.
- 4.9 APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE.
- 4.10 TRIPULACION DE LAS AERONAVES.

**CAPITULO 5 TRIPULACION DE AERONAVES.**

- 5.1 CLASIFICACION DE LOS TRIPULANTES.
- 5.2 AERONAVEGABILIDAD DE LAS AERONAVES.

**CAPITULO 6 REGISTROS E INFORMES.**

- 6.1 REGISTROS.
- 6.2 INFORMES.